



**Saunier Duval**  
Mindig az Ön oldalán

# Üzemeltetési útmu- tató

Exacontrol



HU

# 1 Biztonság

## 1 Biztonság

### 1.1 Általános biztonsági utasítások

#### 1.1.1 A telepítést csak szakember végezze

A termék telepítését, ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint a gáz beállításait csak szakemberek végezhetik el.

#### 1.1.2 Hibás kezelés miatti veszély

A hibás kezeléssel saját magát vagy másokat veszélyeztethet, és anyagi károkat okozhat.

- ▶ Gondosan olvassa végig a szóban forgó útmutatót, és az összes kapcsolódó dokumentumot, különösen a "Biztonság" című fejezetet és a figyelmeztető információkat.

#### 1.1.3 Működési hibák miatti veszély

- ▶ Ügyeljen rá, hogy a helyiség levegője szabadon cirkulálhasson a szabályozó környezetében, és ne takarja el a szabályozót bútorokkal, függönyökkel vagy más tárgyakkal.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy abban a szobában, amelyben a szabályozó fel van szerelve, minden fűtőtestszelep teljesen nyitva legyen.

- ▶ A fűtési rendszert csak akkor üzemeltesse, ha az kifogástalan műszaki állapotban van.
- ▶ Haladéktalanul hárítsa el azokat az üzemzavarokat és károkat, amelyek csökkentik a biztonságot.

#### 1.1.4 Fagykár a készülék lekapcsolása miatt

Ha lekapcsolja a fűtési rendszert, a fagy károsíthatja a fűtési rendszer egyes részeit.

- ▶ Ne válassza le a hőtermelőt az elektromos hálózatról.
- ▶ Hagyja a fűtési rendszer főkapcsolóját „1” állásban.

#### 1.1.5 Fagykár a túl alacsony helyiség hőmérséklet miatt

Ha egyes helyiségekben túl alacsonyra van beállítva a helyiség hőmérséklet, a fagy károsíthatja a fűtési rendszer egyes részeit.

- ▶ Ha a fagyveszélyes időszakban nem tartózkodik otthonában, akkor biztosítsa, hogy a fűtési rendszer üzemben maradjon és a helyiségek megfelelően temperáltak legyenek.
- ▶ Vegye figyelembe a fagyvédelmi funkciót.

## 1.2 A készülék rendeltetésszerű használata

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyegető veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék, vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A készüléket nem arra tervezték, hogy olyan személyek (ideértve a gyermekeket is) használják, akiket fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeik, illetve tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadályozna abban, hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve, ha a biztonságukról megfelelő felügyelő személy gondoskodik, vagy ha előtte felvilágosították őket a készülék használatáról.

Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne játszhassanak a termékkel.

Ezzel a szabállyal egy kazánnal működő fűtőberendezés vezérelhető.

A rendeltetésszerű használat részét képezi:

- a termék és a rendszer további komponenseinek üzemeltetési, telepítési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele

- az útmutatókban ismertetett összes ellenőrzési és karbantartási feltétel betartása.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék minden közvetlenül kereskedelmi és ipari célú használata.

## 1.3 CE jelölés

**CE** A CE jelölés azt igazolja, hogy az adattábla szerinti termékek teljesítik a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeit.

## 2 Megjegyzések a dokumentációhoz

### 2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat

- ▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési útmutatót.

### 2.2 A dokumentumok megőrzése

- ▶ További használat céljából őrizze meg ezt az útmutatót, valamint az összes kapcsolódó dokumentumot.

## 3 Készülék-leírás

### 3.1 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbi készülékekre érvényes:

#### Terméktípusok és cikkszámok

	Magyarország
Exacontrol	0020159366

A készülék cikkszama a Típustáblán található.


### 3.2 Sorozatszám

A szériaszám hatodik és 16. karaktere közötti karakterek adják a termék cikkszámát.

A szériaszám a szobatermosztát hátulján, egy táblán található.

## 3.3 A készülék felépítése


### 3.3.1 A kezelőelemek áttekintése Szobatermosztát



- 1 Háttérvilágítás és fagyvédelem billentyű
- 2 Képernyő
- 3 Beállító billentyű (egy érték csökkentése vagy lapozás a választási lehetőségek között)
- 4 Beállító billentyű (egy érték növelése vagy lapozás a választási lehetőségek között)
- 5 Zavar nyugtázó gomb


## 4 Kezelés

### 4.1 Az alap kijelző leírása



- 1 A helyiség hőmérséklet (5 - 45 °C), ill. a beállítási módban előírt hőmérséklet (5 - 35 °C) kijelzése

## 4.2 A különböző funkciók kijelzőjének leírása



- 1 Az elemek leme-  
rültek
- 2 Fűtési igény to-  
vábbítva a kazán-  
nak
- 3 A fagyvédelem  
aktiválva

## 5 Működés és beállítások

### 5.1 A fűtés használata

A helyiségtermosztát a helyiség hőmérséklete és az előírt hőmérséklet alapján vezérli a fűtőberendezést.

### 5.2 Az aktuális előírt hőmérséklet megjelenítése

- ▶ Nyomja meg a « ▲▼ » billentyűket az előírt hőmérséklet megjelenítéséhez.
  - ◁ 3 másodpercre megjelenik az aktuális előírt hőmérséklet.

### 5.3 Beállítási módszer

- ▶ A kiválasztott beállítás módosításához nyomja meg a « ▲▼ » billentyűket.
- ▶ Várjon 3 másodpercet, míg a készülék átveszi az új beállítást.
  - ◁ A következő beállítás kiválasztása.

### 5.4 Gyári beállítások visszaállítása

- ▶ Nyomja meg a RESET billentyűt.
  - ◁ Ha elindítja ezt a folyamatot, a helyiségtermosztát összes személyes beállítását törli.

## 5.5 Ideiglenes üzemen kívül helyezés

Az ideiglenes üzemen kívül helyezéssel növelhető az elemek élettartama.

Ilyenkor a helyiségtermosztát nem küld fűtési igény jeleket a kazánnak.

- ▶ Nyomja meg a « ▲▼ » billentyűket 3 másodperc hosszan.
  - ◁ Az ideiglenes üzemen kívül helyezés aktiválva van.
  - ◁ A kijelző kikapcsolva.
  - ◁ Minden fűtési funkció ki van kapcsolva.
  - ◁ A készülék aktualizálja az időt, de ez a kijelzőn nem látható.
- ▶ Az újbóli bekapcsoláshoz nyomjon meg egy billentyűt.
  - ◁ Az ideiglenes üzemen kívül helyezés nem aktív.
  - ◁ A készülék a programozásának megfelelően kezd ismét üzemelni.

### 5.6 Fagyvédelem

A fagyvédelmi funkció megvédi a fűtési rendszert és a lakást a fagykároktól.

A fagyvédelmi hőmérséklet rögzítetten 5 °C-ra van beállítva.

Ez deaktiválja a fűtési programot.

- ▶ Nyomja meg a « ❄️/❄️ » billentyűt 5 másodperc hosszan.
  - ◁ A kijelzőn villog a ❄️ szimbólum.
  - ◁ A fagyvédelem aktív.
    - Helyiség előírt hőmérséklet fagyvédelemhez 5 °C
- ▶ Nyomja meg a « ❄️/❄️ » billentyűt 5 másodperc hosszan.
  - ◁ A kijelzőn kialszik a ❄️ szimbólum.
  - ◁ A fagyvédelem nem aktív.

## 6 Ápolás és karbantartás

### 6.1 Szabályozó tisztítása

1. Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a szabályozó házát.
2. Ne használjon súrolószereket vagy olyan tisztítószereket, amelyek a kezelőelemek vagy a kijelző sérülését okozhatják.

### 6.2 Zavarok felismerése és elhárítása

**Feltételek:** A helyiség hőmérséklete nem éri el a beprogramozott hőmérsékletet.

- ▶ Ellenőrizze, hogy abban a helyiségben, amelyben a készülék fel van szerelve, teljesen nyitva vannak-e a fűtőtestek termosztátszelepei.


**Feltételek:** A szobatermosztát kijelzője ki van kapcsolva.

- ▶ Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát elemei megfelelően vannak-e behelyezve az elemtartóba.
- ▶ Ellenőrizze az elemek helyes polaritását.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy az elemek nem merültek le.

**Feltételek:** Jelátviteli hiba

- ▶ Győződjön meg róla, hogy a kazán be van kapcsolva.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát elemei megfelelően vannak-e behelyezve az elemtartóba.
- ▶ Ellenőrizze az elemek helyes polaritását.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy az elemek nem merültek le.

### 6.3 Cseréljen elemet



1. Nyissa ki a szobatermosztát elemtartójának tetejét.
2. Vegye ki az elemeket.
3. Cserélje ki az elemeket új, AA LR6 típusú ALKÁLI elemekre, csere közben ügyeljen a helyes polaritásra (a pozitív és negatív pólus irányára).

## 7 A termék végleges üzemén kívül helyezése

- ▶ A termék végleges üzemén kívül helyezését bízva szakemberre.

## 8 A termék és tartozékainak ártalmatlanítása

- ▶ Mind a terméket, mind a tartozékokat tilos a háztartási hulladékok közé dobni.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a terméknek és annak tartozékainak ártalmatlanítása az előírásoknak megfelelően történik.
- ▶ Tartson be minden erre vonatkozó előírást.

## **9 Garancia és vevőszolgálat**

### **9.1 Garancia**

A gyártó garanciájával kapcsolatos kérdéseire a hátoldalon megadott elérhetőségeken kaphat választ.

### **9.2 Vevőszolgálat**

Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a hátoldalon megadott címen, illetve a [www.saunierduval.hu](http://www.saunierduval.hu) internetes oldalon találhatja meg.

Gyártó

**Saunier Duval ECCI**

17, rue de la Petite Baratte  
BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03 – France  
Téléphone : +33 240 68 1010  
Télécopie : +33 240 68 1053



Szállító

**VAILLANT SAUNIER DUVAL K FT.  
SAUNIER DUVAL BRAND**

1116 Budapest Hunyad J . út 1.  
Tel. 00.36.1.283.0553  
Fax 00.36.1.283.0554  
info@saunierduval.hu

[www.saunierduval.hu](http://www.saunierduval.hu)

0020177289\_01 - 25.08.2014



**Saunier Duval**  
Mindig az Ön oldalán

© Ezen útmutató utánnomása (akár kivonatos formában is)  
kizárólag a gyártó írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.